# MBNTG 5.6 5.0 (Interface de la caméra arrière) rface)



MODÈLE	MB-PAS-170405
DATE	18/04/2017



#### **Spécifications principales**

- 1. Spécification d'entrée. (INTERFACE MULTI VIDÉO)
  - 1 x entrée RVB analogique (sortie du système de navigation)
  - 1 x entrée CVBS (caméra arrière). (Source de la caméra arrière)
  - 1 x entrée CVBS (FRONT CAMERA). (Source de la caméra avant)
  - 1 x entrée LVDS. (Système de commande de voiture)
- 2. Spécifications de sortie.
  - 1 x sortie LCD (fonctionnement LCD)
- 3. Spécifications de puissance.
  - Puissance d'entrée: 8VDC ~ 24VDC
  - Puissance de consommation: 12Watt, Max
- 4. Changer de mode d'entrée
  - Possibilité de sélectionner le modèle de voiture en changeant de mode par DIP S / W
  - Par bouton sur le Commander dans la voiture via CAN



### Apparence externe







#### Affectation des broches du connecteur





## Composition du produit







Interface 1 EA

Câble RGB Navi 1 EA

Câble LVDS 1 EA



Câble d'alimentation 1 EA



### Option de composition de produit





## Réglage DIP S / W

#### \* ON: DOWN, OFF: UP

ÉPINGLE FONCTION Sélection DIP S / W ON: non utilisé NAVI 1 OFF: utilisé ON: non utilisé 2 DVB-T (AV1) OFF: utilisé ON: non utilisé 3 DVD (AV2) OFF: utilisé NC 4 ON: UTILISATEUR 5 Fonctionnement ARRIÈRE OFF: OEM 6 VOITURE type SEL Image de droite sept

\* Exemple DIP S / W



Modèle de 8,4 po de classe C



Modèle C / GLC classe 7 "



Classe E / B / CLA / CLS / GLE Modèle 7 "/ 8"



Modèle de classe S 12 "



Vue divisée de 12 pouces de la classe S



### Réglage DIP S / W



\* Utiliser la navigation: DIP-SW 1 = OFF





### Réglage DIP S / W

Réglage de l'heure: stationnement (P) au mode conduite (D)





OEM





#### Carte de contrôle OSD





*	Appuyer 6sec OSD ON Appuyer brièvement MENU EXIT
ENTRER	Sélection d'article, sélection de valeur
UP	Élément vers le haut Augmenter la valeur sélectionnée
DROITE	Premier-> Deuxième-> Troisième déplacement du menu Troisième menu 에서 Élément vers le bas Augmenter la valeur sélectionnée
VERS LE BAS	Article vers le bas Diminuer la valeur sélectionnée
LA GAUCHE	Troisième-> Deuxième-> Premier déplacement du menu Troisième menu -> Item up Diminuer la valeur sélectionnée

État du mode

MENU	Conf	ie NAVI
Config	NAVI-RGB	XD900(WVGA)
Option	NAVI-AV	Default
Image	DAD	ELT-980XU Slim
Screen	DVB-T(DMB)	ELT-DVBT20
Parking	BlackBox	Default

Premier menu

Deuxième menu

Troisième menu



Premier menu	Deuxième menu	Troisième menu	action
		OEM	Appareil photo d'origine
	Type de caméra arrière	ExtDevice	Utilisez une caméra arrière de rechange
		SUR	La caméra arrière obtient + 12V de manière cohérente
	Puissance de la caméra arrière	AUTO	La caméra arrière obtient + 12 V lorsque la marche arrière est activée. Coupez
		DE	l'alimentation électrique.
		OEM	Appareil photo d'origine
Option	Type de caméra frontale	ExtDevice	Utilisez la caméra frontale de rechange La caméra frontale
		SUR	obtient + 12 V de manière cohérente
	FrontCam-Power	AUTO	La caméra avant obtient + 12 V lorsque la marche arrière est activée Coupez
		DE	l'alimentation électrique.
		SUR	Afficher Frontcam 25sec après le mode arrière. Défaut
	RearCam-RcvOpt	DE	
	Réinitialiser	Excute	Menu d'options tout Réinitialiser



#### Menu NAVI-RGB

Premier menu	Deuxième menu	Troisième menu	action
	Luminosité		Ajuster la valeur de la luminosité
	Contraste		Ajuster la valeur du contraste Ajuster
1	La couleur rouge		la valeur de RED
image	La couleur verte		Ajuster la valeur de VERT Ajuster
	Couleur bleue		la valeur de BLEU
	Réinitialiser	Excute	Menu d'options tout Réinitialiser

#### Menu DVD, DVB-T (DMB), NAVI-AV, ARRIÈRE, AVANT

Premier menu	Deuxième menu	Troisième menu	action
	Luminosité		Ajuster la valeur de la luminosité
	Contraste		Ajuster la valeur du contraste Ajuster la
Incom	Saturation		valeur de la saturation Ajuster la valeur de
Image	Teinte		la teinte
	Acuité		Ajuster la valeur du menu d'options de
	Réinitialiser	Excute	netteté tout Réinitialiser



<< Luminosité >>



<< Saturation >>



<< Contraste >>



#### Réglage OSD - Mode écran

- horizontale
- Verticale
- Scaler X Up
- Scaler X Down
- Scaler Y Up
- Détartreur Y Down

MENU	Scree	n	NAVI
Config	Horizontal	Contraction of the local division of the loc	50
Option	Vertical		50
Image	Scale X Up		50
Screen	Scale X Down		50
Parking	Scale Y Up	Recording and and	50



#### Réglage OSD - Mode parking activé / désactivé











- : PAS activé / désactivé
- : Réglage de la luminosité



Réglage OSD - Mode parking activé / désactivé

MENU	Parkin	ig his sector REAR	MENU	Parking / Lin	e Display 🛛 🛛 🕂 🥵
Config Option Image Screen Parking	OPS Display Line Display Warnings Lang Horizontal Vertical	Оп Оп Россия 50	Config Option Image Screen Parking	OPS Display Line Display Warnings Lang Horizontal Vertical	0n 0n Россия 50
MENU	Parking / Line	e Display REAL	MENU	Parking / Lin	e Display RBA
MENU Config	Parking / Lind OPS Display	e Display REAF	MENU Config	Parking / Lin OPS Display	e Display REA On
MENU Config Option	Parking / Line OPS Display Line Display Waarings Long	e Display REAL On Off	MENU Config Option	Parking / Lin OPS Display Line Display	e Display REA On On Off
MENU Config Option Image Screen	Parking / Line OPS Display Line Display Warnings Lang Honizontal	e Display REAF On Off Россия	MENU Config Option Image Screen	Parking / Lin OPS Display Line Display Warnings Lang Harigantal	e Display REA On On Off Россия











Réglage OSD - Affichage du capteur de stationnement activé / désactivé













Réglage OSD - Changement de langue des avertissements

Parking / Warnings Lang

English 中文

한국어

台灣 Pocc

OPS Display

Line Display

Vertical

Warnings Lang Horizontal

MENU Config

Option

Image

Screen

Parking

	English —>	Check entire surroundings!
REAR	中文 —>	请注意车辆周围环境!
	한국어 →	차량 주변을 전부 확인
	台灣──	請注意車輛周圍環境!
P	оссия — > С	педите за всем окружением автомобиля!
	日本 →	周辺の安全を確認



Réglage OSD - Mode automatique de la caméra avant

MENU	Option / RearCa	am-RevOpt <b>REAR</b>	MENU	Option / RearCa	am-RevOpt REAR
Config	FrontCam-Det	ExtWire	Config	FrontCam-Det	FatWire
Option	RearCam-RcvOpt	Os 🖌	Option	RearCam-RcvOpt	30s
Image	AV Out	USER	Image	AV Out	USER
Screen Parking	Reset	Execute Cancel	Screen Parking	Reset	Execute Cancel





#### Paramètres OSD - Mode utilitaire

MENU	Utility / Fact	ory Reset REAR
OSD	Factory Reset	Execute Cancel
Utility	Version	BEPPO6SGX-130950

- Réinitialisation d'usine: Exécuter Réinitialiser tout (réglage par défaut)
- Version: Version FW

Terminez la mise à jour du firmware, vérifiez la version du firmware





1. Schéma d'installation





2. Connexion de navigation d'installation





3. Installation Connexion de la télécommande DVB-T





4. Installation de la connexion de la télécommande du DVD





5. Installation Connexion de la caméra de recul externe (arrière): Sélection de l'écran OSD CAN





6. Écran tactile capacitif d'installation





### Installer Manual TOUCH - 8.4 "



Nettoyez le moniteur



Mettez le panneau d'écran avec soin. et vérifiez la position du capteur

3

1



Retirez le câble derrière le moniteur



Mettez le panneau tactile



2

### Installer le manuel TOUCH 12,2 "



Nettoyez le moniteur



Mettez le panneau d'écran avec soin. et vérifiez la position du capteur



Retirez le câble derrière le moniteur



Mettez le panneau tactile



2

#### Connexion LVDS d'installation





#### Connexion CAN d'installation



X Direction de la flèche !



### Installer le manuel UART (TX-RX)

#### Connexion UART du modèle TC-3000 (TX-RX)





### Installer le manuel UART (TX-RX)

#### Connexion UART (TX-RX) du modèle KD-900X





### Installer le manuel UART (TX-RX)

#### Connexion UART du modèle KG-W14 (TX-RX)





#### Questions et réponses

1. Si l'interface a un problème, veuillez vérifier la LED.



- ACC sur (12v), si l'interface n'a pas de problème; VERT La LED clignote toutes les 1 s.
- ROUGE Le voyant est allumé (ne clignote pas), l'interface a un problème.
- ROUGE La LED s'éteint toutes les 1 s, il n'y a pas d'entrée.
- ROUGE LED et VERT Les deux LED ne sont pas allumées, vérifiez la connexion CAN ou ACC.
- 2. Q: écran LCD noir

R: Problème de câble LVDS ou problème de connexion.

