

mods4cars

INSTALLATION

smart**TOP**



Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Installation - étapes 1-3



1. Coupez le contact et tirez la clé avant l'installation! Ouvrez le coffre et placez le séparateur de bagages en position haute. La housse moquette droite doit être retirée.



2. Retirez le capuchon en plastique du point d'appui du mécanisme de toit. Dévissez ensuite l'écrou (10 mm) en dessous et retirez toute la pièce.

3. Retirez tous les capuchons en plastique le long de la partie supérieure de la moquette. Ils le maintiennent en place et sont facilement retirés en les serrant tout en tirant.



Installation - étapes 4-6

4. Retirez le coussin en caoutchouc de sa prise dans le loquet de verrouillage du séparateur de bagages. Dévissez la vis Torx en dessous.



5. Retirez toute la pièce en tirant vers le haut.



6. Poussez le revêtement de la moquette vers le centre du coffre tout en le soulevant par-dessus des obstacles comme les deux boulons blancs. Un écran anti-humidité devrait devenir visible. Retirez-le. En dessous se trouve l'unité de commande du toit décapotable, facilement reconnaissable par la grosse prise verte.



Installation - étapes 7-9

7. Retirez la fiche verte (1) et la petite fiche grise (2) de l'unité de commande supérieure. Poussez fermement les mécanismes de verrouillage tout en tirant et en faisant bouger les fiches.



8. Branchez les fiches vertes et grises avec les prises correspondantes sur le faisceau, puis les fiches vertes et grises du faisceau avec le contrôleur supérieur, en vous assurant que toutes les connexions se verrouillent solidement en place. L'illustration montre encore l'ancien harnais! Nous apprécierions une photo prise en mode paysage du nouveau harnais installé. Veuillez nous contacter si vous pouvez nous aider. Je vous remercie!



9. Connectez le module smartTOP à son connecteur sur le faisceau, puis appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED verte devrait clignoter, indiquant une installation réussie. Installez le module dans le vide en bas, directement devant le contrôleur supérieur, puis remettez tout en ordre inverse. Enfin, configurez le module selon notre manuel d'utilisation.





FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

- **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.
- **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).
- **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis**, le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.
- **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.