



Raccordez les connecter « A » entres eux

Fil jaune : 12 volts après contact

Fil noir : la masse

Fil blanc : à connecter à l'alimentation des ampoules (feux de croisement)