


Schéma d'installation du CarPlay sans fil Audi Low No MMI



Commutateur DIP



Commutateur DIP	Statut	Description
1	ON	Ajouter un écran tactile
	OFF	Pas d'écran tactile
2	ON	Correction tactile
	OFF	(retour sur OFF après correction)
4	ON	Suivi inversé DÉSACTIVÉ
	OFF	Suivi en marche arrière activé
8	ON	Caméra arrière d'origine
	OFF	Caméra arrière de rechange

3, 5, 6, 7 : tous réglés sur OFF.

Appuyez longuement sur «
MODÉ »
passer à CarPlay

Appuyez brièvement pour
utiliser Siri



Commandes au volant

Sélectionnez « AUX externe » avant de passer à CarPlay

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

