


Schéma d'installation du CarPlay sans fil Bentley



Avant de passer à CarPlay, vous devez d'abord remettre votre véhicule en mode CD.
Pour passer en mode CarPlay, maintenez enfoncé l'écran tactile ou le bouton externe ; une pression brève permet de quitter. Pour les autres opérations, veuillez utiliser l'écran tactile.


Commutateur DIP



(Il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation / alimentation après avoir basculé le commutateur DIP pour que la modification prenne effet)

DIP switch 1	OFF / ON	Invalid / For Old Bentley Only
DIP switch 2	OFF / ON	Invalid / Touch Calibration
DIP switch 3	OFF / ON	Invalid / Invalid
DIP switch 4	OFF / ON	Invalid / Invalid
DIP switch 5	OFF / ON	Invalid / Invalid
DIP switch 6	OFF / ON	Invalid / Invalid
DIP switch 7	OFF / ON	Invalid / Invalid
DIP switch 8	OFF / ON	Invalid / Invalid


Le côté portant l'inscription correspond à la surface tactile



1. Installez l'écran flexible de 7 pouces en veillant à ce que les deux côtés soient alignés avec l'écran fenêtré. Fixez les bords avec du ruban adhésif.
2. Connectez les deux câbles plats de l'accessoire comme indiqué sur le schéma.



3. Placez la carte adaptatrice comme indiqué sur la figure et et fixez-le en veillant à ce que les trois vis retirées de son position d'origine.



4. Connectez les trois câbles (câble tactile, câble gris à 10 broches, et le câble FFC à 28 broches de 1,0 mm) aux ports correspondants sur la carte adaptatrice.
5. Rebranchez les deux câbles à l'unité hôte.

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

