







ÉCRAN TACTILE PEUGEOT / CITROËN SMEG/SMEG+




6

CONNEXION D'ORIGINE




7

CONNEXION AVEC CÂBLE ADAPTATEUR D'INTERFACE ENTRE LES DEUX DERRIÈRE L'ÉCRAN LCD



MENU DES PARAMÈTRES DE L'INTERFACE :

LUMINOSITÉ 50
 CONTRASTE 50
 SATURATION 50
 POSITION H 50
 POSITION V 50
 IR AV 1 AUCUN
 IR AV 2 AUCUN
 TYPE DE NAVIGATION AUCUN
 LIGNE DE GUIDE ACTIVÉ




* LIGNE DE GUIDE UNIQUEMENT AVEC BOÎTE DE CAN ! CARV

(MARCHE) BAS

1 RGB	ARRÊT 1
2 Vidéo 1	DÉSACTIVÉ 2
3 Vidéo 2	DÉSACTIVÉ 3
4 X	X 4
5 Caméra arrière	DÉSACTIVÉ 5
6 X	X 6
7 X	X 7
8 X	X 8

CARVISION®
(DÉSACTIVÉ) HAUT

AUDIO 1
 AUDIO 2
 AUDIO
 SORTIE



VIDEO 1
 VIDEO 2
 CAMÉRA ARRIÈRE

8 UTILISATION DE L'INTERFACE

AFFICHAGE DE L'IMAGE VIDÉO

Appuyez longuement sur la touche « LIST » du volant pour changer de source vidéo. (FONCTIONNE UNIQUEMENT LORSQUE LE CAN BOX EST BRANCHÉ ET QUE LE CANBUS EST COMPATIBLE)

Sources.
CARVISION®

Appuyez longuement sur le commutateur externe pour changer de source vidéo.

AFFICHER L'IMAGE DE LA CAMÉRA

La caméra bascule automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée (FONCTIONNE UNIQUEMENT LORSQUE LE BOÎTIER CAN EST BRANCHÉ ET QUE LE CANBUS EST COMPATIBLE)
Les *LIGNES DE GUIDAGE mobiles s'affichent lorsqu'elles sont activées dans le menu. (FONCTIONNE UNIQUEMENT LORSQUE LE BOÎTIER CAN EST BRANCHÉ ET QUE LE CANBUS EST COMPATIBLE)

