

Manuel de l'Utilisateur

Pour NBT




Android Auto



Apple CarPlay



Caractéristiques



spécification

Contribution	Entrée de signal USB / CVBS
Tension d'entrée	12 à 16 V CC
Courant évalué 2A	
Puissance nominale	24 W
Contrôle	Commande vocale, commande iDrive
Matériel	Boîtier en aluminium

Description du panneau

Puissance CAN	Pour la connexion du câble d'alimentation, la transmission de données CAN
Antenne	Connecteur d'antenne Wifi
Caméra USB	Transmission de données USB et pour la connexion de la caméra arrière / avant
LVDS OUT	Connectez avec le câble étiqueté 'LVDS-GPBMW1901-NBT'
LVDS DANS	Connectez-vous avec OEM LVDS depuis l'écran
Interrupteur à bascule	Reportez-vous au réglage du code DIP pour définir une taille d'écran différente
360 DANS	Entrée extérieure 360 (entrée de signal VGA)

traits

- ?? Compatible avec le microphone OEM et le microphone externe Sorties sonores via
- ?? AUX dans le système carplay
- ?? Prise en charge de la connexion Carplay sans fil / filaire Prise en charge de la
- ?? connexion automatique Android sans fil / filaire Fonction de lecture USB HD
- ??
- ?? Gardez la fonction du système OEM, la vue de la caméra arrière, le capteur de stationnement, etc.

Accessoires



Câble LVDS

LVDS-NBT-C19



Antenne WIFI



Câble AV / USB

AV-USB-GP68



Câble d'alimentation CAN

CAN-NBT-C19




Câble adaptateur MIC


MIC-22C-DZ

(Remarque: ce câble n'est pas pour bmw i3 / i8, plus long pour i3 / i8)

Modèle de voiture compatible

Séries	Modèle de voiture	Année de production	Interrupteur à bascule
1	F20, F21	2012-2016	DE SUR  6,5 pouces: 11000000 8,8 / 10,25 pouces: 11100000 1: ↓ 0: ↑  
2	F22	2014-	
3	F30 / F31 / F34	2013-2015	
4	F32 / F33 / F36	2014-2016	
5	F10 / F11 / F07	2013-2015	
6	F12 / F13	2013-	
sept	F01 / F02	2013-	
X3	F25	2013-	
X4	F26	2014-	
X5	F15	2014-	
X6	F 16	2015-	
MINI	F56	2014-	

 Jeu de voiture Apple



 Android Auto





Diagramme de connexion





Connexion carplay sans fil

1. Allumez le WIFI (Fig.1)
2. Activez Bluetooth (Fig.2) et connectez le Bluetooth de Carplay (Fig.3 / 4)
3. Une fois la connexion Bluetooth terminée, les invites suivantes apparaîtront, cliquez sur «Autoriser-utiliser carplay» (Fig.5 / 6)






4. Une fois la connexion établie, l'icône Carplay s'affiche dans le menu principal de l'écran (Fig.7). Et il entrera automatiquement dans Carplay (Fig.8)




Connexion automatique Android filaire


1. Téléchargez l'application automatique Android sur votre téléphone Android (Fig.1).
2. Cliquez sur l'icône «WireAuto» (Fig.2), l'invite «Veuillez connecter votre appareil Android» apparaîtra (Fig.3).
3. Branchez votre téléphone sur le port USB. puis il entrera automatiquement dans Android auto (Fig.4).



Connexion automatique Android sans fil

1. Allumez le WIFI (Fig.1)
2. Activez Bluetooth (Fig.2)
3. Recherchez le bluetooth du téléphone Android sur l'écran du système Carplay (Fig.3 / 4/5)
4. Associez le Bluetooth à votre téléphone. (Fig.6)
5. Après avoir connecté le bluetooth, les invites suivantes s'afficheront (Fig.7 / 8)
6. Ensuite, il entrera automatiquement Android auto (Fig.9)





Connexion Airplay sans fil

1. Cliquez d'abord sur l'icône «Airplay» (Fig.1), les informations de couplage avec le téléphone seront affichées (Fig.2)
2. Recherchez le signal wifi d'Airplay et connectez-vous (Fig.3 / 4)
3. Activez Airplay (Fig.5 / 6)
4. Après avoir connecté Airplay, il s'affichera comme Fig.7


Remarque: si vous avez déjà connecté Carplay, vous devez d'abord déconnecter Carplay!






Connexion Autolink filaire

1. Téléchargez l'application automatique Android sur votre téléphone Android (Fig.1).
2. Cliquez sur l'icône «Autolink» (Fig.2), l'invite «Veuillez connecter votre appareil Android» apparaîtra (Fig.3).
3. Branchez votre téléphone sur le port USB (Fig.4). puis il entrera automatiquement dans Android auto (Fig.5).





Setting

- Wifi channel
 - 36 5GHZ, Global universal channel.
(Restart takes effect)
 - 149 5GHZ, China channel
(Restart takes effect)
 - 6 2.4GHZ, Basic wifi channel
(Restart takes effect)

- Right drive
 - ON=Right hand drive
 - OFF=Left hand drive

- Camera mirror
 - OFF by default.
If the reverse image is displayed in reverse, set this option to ON.

- Switch L/R to D/U key
 - OFF by default.
If the iDrive can't be selected up or down, set this option to ON.

- Carplay Left Scrap
 - Carplay Right Scrap
- 0 by default. Adjust the display position of the screen.
When the left / right side of the screen shows asymmetry, this parameter can be adjusted.

- Software update
 - For detailed information, please contact with the seller.

- System version

Boutons originaux



Bouton BMW i-Drive




Boutons du volant

Bouton	Fonction	Opération	Remarques
1 MENU	Commutation du système	Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes OEM	↔ CarPlay
2 Retour	Retourner	Appuyez brièvement sur le bouton	Fonction Apple Car Play 
	Redémarrer	Appuyez sur le bouton 5 secondes	GoogleAndroidAuto  Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous rencontrez des problèmes
3 Cadran	Déplacer le pointeur Gauche ou droite	Tournez la molette Déplacer vers la gauche ou la droite	Fonction de lecture de voiture Apple 
			GoogleAndroidAuto 
↔ Cadran	Déplacer le pointeur Haut ou bas	Déplacez le cadran longtemps	Fonction Apple Car Play 
			GoogleAndroidAuto 
5	Réglage du volume	Appuyez pour augmenter / diminuer le volume	Fonction Apple Car Play 
			GoogleAndroidAuto 
6 	" Siri "	Appuyez sur le bouton 3 secondes	Fonction Apple Car Play 
	" Assistant Google "		GoogleAndroidAuto 

FAQ

1.Q: je n'ai pas de son lorsque je connecte carplay, que puis-je faire?


- A: 1) connectez le câble fibre
2) Réglez AUX sur le système OEM
3) S'il n'y a pas de son après l'étape 1/2, connectez le câble AUX au port AUX du boîtier d'accouoir



2.Q: Ma voiture a un microphone OEM, mais cela ne peut pas fonctionner, que puis-je faire?

R: veuillez utiliser le câble suivant pour vous connecter au microphone OEM.



- 1) Connectez A à C
- 2) Débranchez les connecteurs bleus et placez le câble de prise de micro entre le connecteur avec le microphone et le faisceau de câbles principal provenant du toit (B / D doit être connecté)



3.Q: Je n'ai pas de microphone OEM, comment connecter un microphone externe?

R: Vous pouvez faire les solutions suivantes.



- 1) Connectez A avec C, B avec D.
- 2) Réglez la broche 7 sur ON et redémarrez



4.Q: Je ne peux pas connecter automatiquement Carplay sans fil, que puis-je faire?

R: vous pouvez faire les solutions suivantes.

- 1) Veuillez confirmer si vous activez le wifi et connectez le bluetooth de carplay.
- 2) Si votre voiture est équipée du bluetooth OEM, veuillez supprimer l'enregistrement de connexion, puis reconnecter le bluetooth de carplay.
- 3) Veuillez confirmer que l'antenne wifi est éloignée du métal.
- 4) Veuillez confirmer que toutes les autorisations Siri sont autorisées (Fig.1).
- 5) Réinitialisez simultanément les enregistrements de connexion sur le téléphone et la voiture (Fig.2), puis reconnectez-vous.



4.Q: Quand j'appelle quelqu'un, il peut s'entendre, comment faire?

R: 1) Réglez le 'Volume du microphone' sur 12, 'Microphone PGA' sur 24

2) Ajustez 'Microphone OP' de 0 jusqu'à ce que le son soit suffisamment fort, en gardant la valeur OP est aussi petite que possible

3) Ajustez avec précision le 'Microphone PGA' à ce moment. Après l'ajustement, redémarrez ce dispositif

4) Réglez 'Qualité AEC' sur 2

5) Enfin affinez le `` délai du microphone ", en commençant alternativement par 0, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'écho Remarque: si le son est déformé, veuillez régler `` Microphone OP "

5.Q: J'installe le carplay, mais le bouton sur le volant ne peut pas fonctionner A: Réglez le paramètre

`` Activer la clé de roue " sur ON (Fig.1)

6.Q: Comment connecter la caméra de recul?

R: Reportez-vous à la connexion (Fig.2) et au réglage (Fig.3) suivants.

1) Connectez la caméra de recul à CVBS OUT étiqueté `` Caméra de recul "

2) Connectez le câble étiqueté `` Caméra de recul 12 V (jaune) " à l'alimentation de la caméra

3) Réglage → Marche arrière → Caméra de recul → Aftermarket

